TOSO

カーテンレール

クラスト19 シングルセット

取扱説明書

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。 で使用前に良くお読みいただき、お読みになった後は大切に保管してください。


販売店様、施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。 必ずお客様へお渡しください。



- 下地材がある事を確認してから取付けてください。
- 取付ネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- ボールには页らさがらないでください。

製品全体超及び部品名称(



■部层入数


7 8 名	1.2m	2.1m	3.1m
ボール	1 4 (1.2m)	1 4 (2.1m)	1 本(1.55m×2本)
ギャップ	1.48.2個	1.48.2個	1組2個
リングランナーストッパー	2個	2個	2個
リングランナー	12個	24個	36個
エンドブラケット	2個	2個	2個
中間サポート	-	1個)個
ジョンイント	_	_	1個
取付ネジ (白 ナベ 3.5×25)	2本	3本	3本

クラスト-13/シングルセット

取付方法 📰

爺 ボールは窓枠より左右約 15cm すつ長めが 理想的です.


長すぎる場合は、金ノコ等でキャップ領を カットしてください。




■ 3.1m セットの場合

- 3.1mセットはジョイントでボールを中。 央で接続してください。
- ※ ボールを短くする場合は、2本のボールを 同寸でカットしてください。


※ カット面をキャップ側にご使用ください。






ボールにリングランナーを必要数入れて、 キャップをキャップ固定ネジで固定して

リングランナーの数は、使用するカーテン フックの数に合わせてください。




- エンドブラケットを取付け、ボールを セットします。
- ① エンドブラケットと中間サポートは伸駆 します。お好みにより調節してくださ




② エンドブラケットを取付け、ボールを乗 せて飾りネジで固定してください。


壁面に取付ける場合は、下地材を 確認して取付けてください。




- ※ 2.1mセットはボール中央に中間サポート を取付けてください。
- ※ 3.1mセットはボール中央のジョイント 部位置に、中間サポートを取付けてくだ さい。



③ キャップの向きは、キャッフ固定ネジで調整 できます。キャップ固定ネジがボールの 表表にくるように向きを重要してください。



■ 取付寸法回(mm)



お手入れ方法 📰

- ◆ シンナー等であいたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- ●製品の汚れはきれいなやわらかい布でから広きしてください。

● お客様相談室 TEL: 03-3552-1002 是この取扱説明書は両生紙を使用しています。